



## **BASS MODULE 500**

## Διαβάστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, προστασίας και χρήσης.



Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του 2016 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μην εμποδίζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
9. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το περπάτημα ή το τσίμπημα, ιδιαίτερα στα βύσματα, τα δοχεία ευκολίας και το σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
10. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
11. Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή κατά τη διάρκεια και αιγιδων με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους.
12. Παραπέμφτε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στο συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν σημαίνει ότι υπάρχει μη μονωμένη, επικίνδυνη τάση εντός του περιβλήματος του προϊόντος που μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης σε αυτόν τον οδηγό.



Περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.



Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικό υλικό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με το αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμφυτεύσιμη ιατρική συσκευή σας.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή, υγρά ή υγρασία.
- ΜΗΝ εκθέτετε αυτό το προϊόν σε στάξιμο ή πιπίλισμα και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. ΜΗΝ τοποθετείτε γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ κάνετε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε αυτό το προϊόν.
- ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε οχήματα ή σκάφη.
- Το καλώδιο ηχείου και τα καλώδια διασύνδεσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το σύστημα δεν έχουν εγκριθεί για επιτοίχια εγκατάσταση. Ελέγξτε τους τοπικούς οικοδομικούς κώδικες για τον σωστό τύπο καλωδίου και καλωδίου που απαιτείται για την επιτοίχια εγκατάσταση.
- Όταν το ρευματολήπτη ή ένας ζεύκτης συσκευής χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης, η διάταξη αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργική.
- Λόγω των απαιτήσεων εξαερισμού, η Bose δεν συνιστά την τοποθέτηση του προϊόντος σε περιορισμένο χώρο, όπως σε κοιλότητα τοίχου ή σε κλειστό ντουλάπι.
- Η ετικέτα του προϊόντος βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Bose Corporation θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και ISED Canada που ορίζονται για τον γενικό πληθυσμό.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να συσχετίζεται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC και με τα απαλλασσόμενα από άδεια πρότυπα RSS της ISED Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του ψυγείου και του σματώς σας.

Αυτή η συσκευή για λειτουργία στη ζώνη 5150 - 5250 MHz προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση για τη μείωση της πιθανότητας επιβλαβών παρεμβολών σε συν-καναλικά δορυφορικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας.

Κατηγορία δέκτη = 2

## Πίνακας κατάστασης ισχύος προϊόντος

Το προϊόν, σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EK για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα και τους κανονισμούς του 2020 για τον οικολογικό σχεδιασμό όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα και πληροφορίες για την ενέργεια (τροποποίηση) (έξοδος από την ΕΕ), συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες ή έγγραφα: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2013.

Απαιτούμενες πληροφορίες κατάστασης ισχύος	Λειτουργίες τροφοδοσίας	
	Εφεδρικός	Δικτυωμένη αναμονή
Κατανάλωση ισχύος σε καθορισμένη κατάσταση ισχύος, σε Είσοδος 230V/50Hz	< 0,5 W	Ασύρματο < Bose 2,0 W
Χρόνος μετά τον οποίο ο εξοπλισμός είναι αυτόματα Μετάβαση σε λειτουργία	< 2,5 ώρες	≤ 20 λεπτά
Κατανάλωση ενέργειας σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής, εάν όλα ενσύρματα	/ u	< 2,0 W
Οι θύρες δικτύου είναι συνδεδεμένες και όλο το ασύρματο δίκτυο οι θύρες είναι ενεργοποιημένες, στην είσοδο 230V/50Hz		

Διαδικασίες απενεργοποίησης/ενεργοποίησης θυρών δικτύου.  
Η απενεργοποίηση όλων των δικτύων θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής.

Σύμφωνα με το παράρτημα II 3 στοιχείο α) του κανονισμού 801/2013 («παρτίδα 26» τροποποίηση του

1275/2008), η απαίτηση απενεργοποίησης ασύρματης θύρας «δεν ισχύουν για προϊόντα που βασίζονται σε μία μόνο ασύρματη σύνδεση δικτύου για προβλεπόμενη χρήση και δεν έχουν ενσύρματη σύνδεση δικτύου.»

**Για την Ευρώπη:**

Ζώνες συχνότητων λειτουργίας 2400 έως 2483,5 MHz, 5150 έως 5350 MHz και 5470 έως 5725 MHz.


Μέγιστη ισχύς μετάδοσης μικρότερη από 20 dBm EIRP.

Ζώνη συχνότητων λειτουργίας 5725 έως 5850 MHz.

Η μέγιστη ισχύς μετάδοσης είναι μικρότερη από 14 dBm (25m W) EIRP.

Η μέγιστη ισχύς μετάδοσης είναι κάτω από τα κανονιστικά όρια, έτσι ώστε ο έλεγχος SAR να μην είναι απαραίτητος και να εξαιρείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Αυτή η συσκευή περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στην περιοχή συχνότητων 5150 έως 5350 MHz σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που αναφέρονται στον πίνακα.

									
ΕΙΜΑ I	DK	ΔΗΛ.	Ηνωμένο Βασίλειο(NI)	FR	CY	ΣΚ	HU	ΣΕ	ΝΑ
BG	ΔΕ	ΡΤ	ΕΛ	ΥΕ	LV	LT	ΜΤ	.PL	
CZ	ΕΕ	ΦΙ	ΕΣ	ΑΥΤΟ	ΡΩ	LU	NL	ΣΙ	

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή διάθεση και ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας, την υπηρεσία απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.



**Κανονισμός διαχείρισης για συσκευές ραδιοσυχνότητων χαμηλής ισχύος**

**Άρθρο XII**

Σύμφωνα με τον «Κανονισμό Διαχείρισης Συσκευών Ραδιοσυχνότητων Χαμηλής Ισχύος» χωρίς άδεια που χορηγείται από το NCC, οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστης δεν επιτρέπεται να αλλάξει συχνότητα, να βελτιώσει την ισχύ εκπομπής ή να τροποποιήσει το αρχικό χαρακτηριστικό καθώς και την απόδοση σε εγκεκριμένες συσκευές ραδιοσυχνότητων χαμηλής ισχύος.

**Άρθρο XIV**

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητων χαμηλής ισχύος δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των αεροσκαφών ούτε παρεμποδίζουν τις νόμιμες επικοινωνίες. Εάν βρεθεί, ο χρήστης θα σταματήσει αμέσως τη λειτουργία του έως ότου δεν επιτευχθεί παρεμβολή. Ως εν λόγω νόμιμες επικοινωνίες νοούνται οι ραδιοεπικοινωνίες που λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο περί τηλεπικοινωνιών.

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητων χαμηλής ισχύος πρέπει να είναι ευάλωτες σε παρεμβολές νόμιμων επικοινωνιών ή ακτινοβολούμενων διατάξεων ραδιοκυμάτων ISM.

**Κίνα Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών**

Όνομασίες και περιεχόμενο τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή στοιχείων							
Όνομα εξαρτήματος	Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία					Πολυβρωμιωμένο Πολυβρωμιωμένο	
	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές [CR(VI)]	Διφαινύλιο (PBB)	διφαινυλιθέρας (PBDE)	
PCBs	X	O	o	O	H	H	
Μεταλλικά μέρη	X	H	H	H	H	H	
Πλαστικά μέρη	H	H	H	H	H	H	

Ηχεία	X	Ή	Ή	Ή	Ή	Ή	Ή
Καλώδια	X	Ή	Ο	Ο	Ή	Ή	Ο

Ο παρών πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του SJ/T 11364.

Ο:Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα ομοιογενή υλικά για αυτό το μέρος είναι κάτω από την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.

X:Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτό το μέρος υπερβαίνει την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.



**Ταίβαν Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών**

Όνομα εξοπλισμού: Ασύρματη μονάδα μπάσων, Ονομασία τύπου: 425843						
Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και τα χημικά σύμβολά τους						
Μονάδα	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές χρώμιο (Cr+6)	Πολυβρωιωμένο διφαινύλιο (PBB)	Πολυβρωιωμένο διφαινυλαιθέρες (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Μεταλλικά μέρη	-	o	o	o	o	o
Πλαστικά μέρη	o	o	o	o	o	o
Ηχεία	-	o	o	o	o	o
Καλώδια	-	o	o	o	o	o

**Σημείωση 1:** Το "ο" υποδηλώνει ότι η εκατοστιαία περιεκτικότητα της ουσίας που υπόκειται σε περιορισμό δεν υπερβαίνει το ποσοστό της τιμής αναφοράς της παρουσίας.

**Σημείωση 2:** Το "-" υποδηλώνει ότι η ουσία που υπόκειται σε περιορισμό αντιστοιχεί στην εξαίρεση.

**Συμπληρώστε και διατηρήστε για τα αρχεία σας**

Οι σειριακοί αριθμοί και οι αριθμοί μοντέλου βρίσκονται στο κάτω μέρος της μονάδας μπάσων.

Αύξων αριθμός: \_\_\_\_\_

Αριθμός μοντέλου: \_\_\_\_\_

Κρατήστε την απόδειξή σας με τον οδηγό ιδιοκτήτη σας. Τώρα είναι μια καλή στιγμή για να δηλώσετε το προϊόν Bose. Μπορείτε εύκολα να το κάνετε αυτό πηγαίνοντας στο [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

**Ημερομηνία κατασκευής:** Το όγδοο ψηφίο στον αύξοντα αριθμό υποδεικνύει το έτος κατασκευής. Το "1" είναι το 2011 ή το 2021.

**Κίνα Εισαγωγέας:** Bose Electronics (Σαγκάη) Company Limited, Μέρος Γ, Εργοστάσιο 9, No. 353 North Riyang Road, Κίνα (Σαγκάη) Πιλοτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών

**Εισαγωγέας ΕΕ:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Ολλανδία

**Ταίβαν Εισαγωγέας:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan

Αριθμός τηλεφώνου: +886-2-2514 7676

**Μεξικό Εισαγωγέας:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Αριθμός τηλεφώνου: +5255 (5202) 3545

**Εισαγωγέας Ηνωμένου Βασιλείου:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Ηνωμένο Βασίλειο

**Εκτίμηση εισόδου:** 100–240V ~ 50 /60Hz, 55W



**Πληροφορίες ασφαλείας**

Αυτό το προϊόν έχει τη δυνατότητα λήψης αυτόματων ενημερώσεων ασφαλείας από την Bose. Για να λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις ασφαλείας, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης του προϊόντος στην εφαρμογή Bose Music και να συνδέσετε το προϊόν στο Internet.

**Εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, θα είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας που διαθέτει η Bose.**

Η επωνυμία Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

*Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bose Corporation γίνεται κατόπιν άδειας.®*

Οι επωνυμίες Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Οι ονομασίες Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, το λογότυπο Bose Music, το Bose Smart Soundbar, το Bose TV Speaker, το SoundTouch και ο σχεδιασμός ασύρματης νότας, είναι εμπορικά σήματα της Bose Corporation.

Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Έδρα Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Κανένα μέρος αυτού του έργου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

**ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ**

Περιεχόμενα ..... 10

**ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΠΑΣΩΝ**

Συστάσεις..... 11

**ΔΎΝΑΜΗ**

Συνδέστε τη μονάδα μπάσων στην τροφοδοσία ..... 12

**ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΉ ΉΧΟΥ Ή ΗΧΕΪΟ**

Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσής σας ..... 13

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music..... 14

    Είστε νέος χρήστης της εφαρμογής Bose Music; ..... 14

Σύνδεση με χρήση του τηλεχειριστηρίου SoundTouch 300..... 15

    Έλεγχος για ήχο..... 15

Σύνδεση με χρήση καλωδίου ήχου ..... 16

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΟΣ**

Λυχνία κατάστασης ..... 18

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Καθαρίστε τη μονάδα μπάσων..... 19

Ανταλλακτικά και αξεσουάρ..... 19

Περιορισμένη εγγύηση ..... 19

**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**


Δοκιμάστε πρώτα αυτές τις λύσεις ..... 20  
Άλλες λύσεις ..... 20  
Επαναφέρετε τη σύνδεση στη γραμμή ήχου ..... 23  
Επαναφέρετε τη μονάδα μπάσων ..... 24

**ΑΝΑΦΟΡΑ**


Πρόσβαση στον οδηγό κατόχου της γραμμής ήχου ή του ηχείου ..... 25

## ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Επιβεβαιώστε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη:



Μονάδα μπάσων Bose 500



Καλώδιο τροφοδοσίας\*

\*Μπορεί να αποσταλεί με πολλά καλώδια τροφοδοσίας.  
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για την περιοχή σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν κάποιο μέρος του προϊόντος είναι κατεστραμμένο, ΜΗΝ το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Bose ή την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: [worldwide.Bose.com/Support](http://worldwide.Bose.com/Support)

## ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Για βέλτιστη απόδοση, ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις κατά την τοποθέτηση της μονάδας μπάσων:

**ΜΗΝ** τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από τη μονάδα μπάσων.

Για να αποφύγετε ασύρματες παρεμβολές, κρατήστε άλλο ασύρματο εξοπλισμό 1 – 3 πόδια (0,3 – 0,9 m) μακριά από τη μονάδα μπάσων. Τοποθετήστε τη μονάδα μπάσων έξω και μακριά από μεταλλικά ερμάρια, άλλα εξαρτήματα ήχου/βίντεο και άμεσες πηγές θερμότητας.


Τοποθετήστε τη μονάδα μπάσων σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Οι κραδασμοί μπορούν να προκαλέσουν κίνηση της μονάδας μπάσων, ιδιαίτερα σε λείες επιφάνειες όπως μάρμαρο, γυαλί ή πολύ γυαλισμένο ξύλο.

Τοποθετήστε τη μονάδα μπάσων στον ίδιο τοίχο με την τηλεόρασή σας ή κατά μήκος οποιουδήποτε άλλου τοίχου στο μπροστινό τρίτο του δωματίου.


Κρατήστε την πίσω πλευρά της μονάδας μπάσων (την πλευρά απέναντι από το λογότυπο Bose) τουλάχιστον 3 ίντσες (7,6 cm) από οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. Το μπλοκάρισμα της θύρας στο κάτω μέρος αυτής της πλευράς μπορεί να επηρεάσει την ακουστική απόδοση.

Για περισσότερα μπάσα, τοποθετήστε τη μονάδα μπάσων πιο κοντά στους τοίχους και τις γωνίες. Για λιγότερα μπάσα, τοποθετήστε τη μονάδα μπάσων πιο μακριά από τοίχους και γωνίες.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πρίζα AC (δίκτυο) κοντά.




**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΗΝ τοποθετείτε τη μονάδα μπάσων στο επάνω μέρος ή στις πλευρές της όταν τη χρησιμοποιείτε.



## ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ



1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο b υποδοχή στη μονάδα μπάσων.



2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

## ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ο τρόπος σύνδεσης της μονάδας μπάσων εξαρτάται από τη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας. Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσής σας από τον παρακάτω πίνακα.

SOUNDBAR Ή ΗΧΕΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
<p><b>Bose Smart Soundbar</b> (γραμμή ήχου με δυνατότητα φωνής)</p> 	<p>Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music (βλ. σελίδα 14).</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Music, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στη σελίδα 20.</p>
<p><b>SoundTouch 300 μπάρα ήχου</b></p> 	<p>Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της γραμμής ήχου (βλ. σελ. 15).</p>
<p><b>Ηχείο τηλεόρασης Bose (ή εναλλακτική ενσύρματη ρύθμιση για μπάρες ήχου)</b></p>	<p>Σύνδεση με χρήση καλωδίου ήχου (δεν παρέχεται) (βλ. σελ. 16).</p>

## ΣΥΝΔΕΘΕΪΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE MUSIC

1. Στην εφαρμογή Bose Music, επιλέξτε τη γραμμή ήχου σας.
2. μεταβείτε στο ρυθμίσεις μενού για να προσθέσετε τη μονάδα μπάσων.

### Είστε νέος χρήστης της εφαρμογής Bose Music;

1. Στην κινητή συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Music.




2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.



## ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ SOUNDTOUCH 300

1. Στο τηλεχειριστήριο της γραμμής ήχου σας, πατήστε το κουμπί SoundTouch e.
2. Πατήστε παρατεταμένα το k μέχρι η λυχνία συνδεσιμότητας l στη γραμμή ήχου να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.



Μόλις συνδεθείτε, ακούτε έναν ήχο. Το φως στο πίσω μέρος της μονάδας μπάσων και το l στη γραμμή ήχου ανάβουν λευκά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** Η σύνδεση μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Εάν η μονάδα μπάσων δεν συνδέεται στη γραμμή ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στη σελίδα 20.

### Έλεγχος για ήχο

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να αποφύγετε την ακρόαση παραμορφωμένου ήχου, απενεργοποιήστε τα ηχεία της τηλεόρασής σας. Ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες.

1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.
2. Εάν χρησιμοποιείτε καλωδιακό/δορυφορικό αποκωδικοποιητή ή άλλη δευτερεύουσα πηγή:
  - a. Ενεργοποιήστε αυτήν την πηγή.
  - b. Εάν αυτή η πηγή είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας, επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο τηλεόρασης.
3. Ενεργοποιήστε τη γραμμή ήχου.

Ακούτε ήχο που προέρχεται από τη μονάδα μπάσων.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν δεν ακούτε ήχο από τη μονάδα μπάσων, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στη σελίδα 21.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩΔΪΟΥ ΉΧΟΥ


Μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα στη γραμμή ήχου ή το ηχείο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm (δεν παρέχεται).

Αν δεν έχετε καλώδιο ήχου 3,5 mm (συνήθως χρησιμοποιείται για ακουστικά και κινητές συσκευές), επισκεφθείτε [Bose.com/BM500](http://Bose.com/BM500) για να αγοράσετε ένα καλώδιο 15 ποδιών (4,5 m). Μπορείτε επίσης να αγοράσετε αυτό το μέρος στο τοπικό κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

1. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου ήχου 3,5 mm στην υποδοχή x της μονάδας μπάσων.



2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή ή στο πίσω μέρος της γραμμής ήχου ή του ηχείου.



**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

**Bose Smart Soundbar:** Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο στην υποδοχή h και όχι στην υποδοχή C.


**Ηχείο τηλεόρασης Bose:** Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο στην υποδοχή h και όχι στο B συνδετήρα.

**SoundTouch 300 soundbar:** Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή p.

3. Ελέγξτε για ήχο (βλ. σελίδα 15).

## ΦΩΤΕΙΝΉ ΈΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η λυχνία στο πίσω μέρος της μονάδας δείχνει την κατάσταση του συστήματος.



### ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

<b>Συμπαγές λευκό</b>	Συνδεδεμένο στη γραμμή ήχου ή το ηχείο
<b>Αναβοσβήνει λευκό</b>	Λήψη ενημέρωσης λογισμικού
<b>Μασίφ κεχριμπάρι</b>	Αναμονή δικτύου (ασύρματη σύνδεση)
<b>Αναβοσβήνει κεχριμπαρένιο</b>	Έτοιμο για σύνδεση στη γραμμή ήχου ή το ηχείο
<b>Από</b>	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ευσύρματη σύνδεση)
<b>Αναβοσβήνει κόκκινο</b>	Σφάλμα - επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΑΣΩΝ

Καθαρίστε το εξωτερικό της μονάδας μπάσων με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

ΜΗΝ αφήνετε υγρά να χυθούν στη μονάδα μπάσων ή σε οποιαδήποτε ανοίγματα.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στη μονάδα μπάσων.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες, χημικά ή διαλύματα καθαρισμού που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά.

ΜΗΝ αφήνετε αντικείμενα να πέφτουν σε ανοίγματα.

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αξεσουάρ μέσω της

εξυπηρέτησης πελατών της Bose. Επισκεφθείτε: [worldwide.Bose.com/Support](http://worldwide.Bose.com/Support)

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η μονάδα μπάσων σας καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση.

Για να δηλώσετε το προϊόν σας, επισκεφθείτε [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) για οδηγίες.

Η αποτυχία εγγραφής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης.

## ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μονάδα μπάσων:

Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για τη μονάδα μπάσων και τη γραμμή ήχου ή το ηχείο, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε τα σταθερά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Ασφαλίστε όλα τα καλώδια.

Ελέγξτε την κατάσταση της μονάδας μπάσων (βλ. σελίδα 18).

Μετακινήστε τη μονάδα μπάσων και τη γραμμή ήχου ή το ηχείο μακριά από πιθανές παρεμβολές (ασύρματοι δρομολογητές, ασύρματα τηλέφωνα, τηλεοράσεις, φούρνοι μικροκυμάτων κ.λπ.).

Τοποθετήστε τη μονάδα μπάσων σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (βλ. σελίδα 11).

## ΆΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν δεν μπορούσατε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τα συμπτώματα και τις λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<b>Εφαρμογή Bose Music</b>	Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή Bose Music και ότι <b>δεν λειτουργεί και πληροί</b> τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο <b>κινητή συσκευή</b> App Store στην κινητή συσκευή σας.
<b>Η μονάδα μπάσων δεν συνδέεται ασύρματα στη γραμμή ήχου</b>	<p>Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η μονάδα μπάσων είναι έτοιμη για σύνδεση (βλ. σελίδα 18).</p> <p>Επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης (βλ. σελίδα 13).</p> <p>Εάν η μονάδα μπάσων ήταν προηγουμένως συνδεδεμένη στη γραμμή ήχου, επαναφέρετε τη σύνδεση της μονάδας μπάσων (βλ. σελίδα 23).</p> <p>Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για τη μονάδα μπάσων και τη γραμμή ήχου, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε τα σταθερά σε μια ζωντανή πρίζα AC.</p> <p>Συνδέστε τη μονάδα μπάσων στη γραμμή ήχου χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου 3,5 mm (βλ. σελίδα 16).</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Εάν δεν έχετε καλώδιο ήχου 3,5 mm (χρησιμοποιείται συνήθως για ακουστικά και κινητές συσκευές), επισκεφθείτε <a href="http://Bose.com/BM500">Bose.com/BM500</a> για να αγοράσετε ένα καλώδιο 4,5 m (15 ft.). Μπορείτε επίσης να αγοράσετε αυτό το εξάρτημα στο τοπικό κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.</p>

**ΣΥΜΠΤΟ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑ****ΛΥΣΗ  
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ****Διακοπτόμενος ή καθόλου ήχος**

Καταργήστε τη σίγαση του συστήματος.

Αυξήστε την ένταση.

Επιβεβαιώστε ότι η γραμμή ήχου ή το ηχείο αναπαράγει ήχο. Εάν όχι, ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου της γραμμής ήχου ή του ηχείου για την αντιμετώπιση προβλημάτων (βλ. σελίδα 25).

Δοκιμάστε διαφορετικές πηγές (εάν υπάρχουν).

Βεβαιωθείτε ότι αναπαράγετε ήχο με συχνότητες μπάσων, όπως μουσική ή ταινίες.

Για ασύρματες συνδέσεις:

Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία κατάστασης ανάβει συμπαγές λευκό, υποδεικνύοντας ότι

Η μονάδα μπάσων συνδέεται με τη γραμμή ήχου (βλ. σελίδα 18).

Επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης (βλ. σελίδα 13).

Εάν η μονάδα μπάσων ήταν προηγουμένως συνδεδεμένη στη γραμμή ήχου, επαναφέρετε τη σύνδεση της μονάδας μπάσων (βλ. σελίδα 23).

Τοποθετήστε τη μονάδα μπάσων σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (βλ. σελίδα 11).

Δοκιμάστε διαφορετικές πηγές (εάν υπάρχουν).

Τοποθετήστε τη μονάδα μπάσων σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (βλ. σελίδα 11).

Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες από τη μονάδα μπάσων.

Εάν η μονάδα μπάσων είναι συνδεδεμένη σε μπάρα ήχου Bose Smart Soundbar ή SoundTouch 300, εκτελέστε βαθμονόμηση ήχου ADAPTiQ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου της γραμμής ήχου (βλ. σελίδα 25).

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

Αυτή η λύση δεν ισχύει για το Bose Smart Soundbar 300.

Εάν δεν έχετε πλέον τα ακουστικά ADAPTiQ (παρέχονται με τη γραμμή ήχου σας), επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose για αντικατάσταση.

Εάν η μονάδα μπάσων είναι συνδεδεμένη σε ηχείο τηλεόρασης Bose ή έξυπνη γραμμή ήχου Bose, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου 3,5 mm (δεν παρέχεται) είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή h στο πίσω μέρος του ηχείου ή της γραμμής ήχου και όχι στην υποδοχή B ή C.

**Κακός ή παραμορφωμένος ήχος από τη μονάδα μπάσων**



**ΣΥΜΠΤΩΜΑ**

**ΛΥΣΗ**

**Τα μπάσα είναι πολύ βαριά ή χαμηλά**

Ρυθμίστε τα μπάσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου της γραμμής ήχου ή του ηχείου σας (βλ. σελίδα 25).

Εάν η μονάδα μπάσων είναι συνδεδεμένη σε μπάρα ήχου Bose Smart Soundbar ή SoundTouch 300, εκτελέστε βαθμονόμηση ήχου ADAPTiQ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου της γραμμής ήχου (βλ. σελίδα 25).

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

Αυτή η λύση δεν ισχύει για το Bose Smart Soundbar 300.


Εάν δεν έχετε πλέον τα ακουστικά ADAPTiQ (παρέχονται με τη γραμμή ήχου σας), επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose για αντικατάσταση.

Μετακινήστε τη μονάδα μπάσων μακριά από κοντινούς τοίχους και γωνίες.

## ΕΠΑΝΑΦΈΡΕΤΕ ΤΗ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΉ ΉΧΟΥ

Εάν η μονάδα μπάσων δεν συνδέεται πλέον στη γραμμή ήχου, επαναφέρετε την ασύρματη σύνδεση της μονάδας μπάσων. Η επαναφορά της ασύρματης σύνδεσης αναγκάζει τη γραμμή ήχου να προσπαθήσει να επανασυνδεθεί στη μονάδα μπάσων, γεγονός που μπορεί να επιλύσει προβλήματα σύνδεσης.

Για να επαναφέρετε την ασύρματη σύνδεση, πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος της μονάδας μπάσων.




Όταν η μονάδα μπάσων επανασυνδεθεί στη γραμμή ήχου, ακούτε έναν τόνο και το φως στο πίσω μέρος της μονάδας μπάσων ανάβει λευκό.

## ΕΠΑΝΑΦΈΡΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΆΣΩΝ

Η επαναφορά της μονάδας μπάσων διαγράφει όλες τις πληροφορίες ασύρματης σύνδεσης και επαναφέρει τη μονάδα μπάσων στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο πίσω μέρος της μονάδας μπάσων μέχρι η λυχνία κατάστασης συστήματος να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.



Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

2. Συνδέστε τη μονάδα μπάσων στη γραμμή ήχου (βλ. σελίδα 13).

## **ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SOUNDBAR Ή ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΗΧΕΪΟΥ**

Για οδηγίες και αντιμετώπιση προβλημάτων ειδικά για τη γραμμή ήχου ή το ηχείο σας, ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου της γραμμής ήχου ή του ηχείου. Επισκέπτομαι:

**Έξυπνη γραμμή ήχου Bose:** [worldwide.Bose.com/Support](http://worldwide.Bose.com/Support)

**Ηχείο τηλεόρασης Bose:** [worldwide.Bose.com/Support/TVS](http://worldwide.Bose.com/Support/TVS)

**SoundTouch 300 soundbar:** [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

# AUDIO GROUP®

**AUDIO GROUP GREECE B.V.**

☎ +30 210 6721200

✉ [info@aggbv.gr](mailto:info@aggbv.gr)

📍 Λεωφόρος Μεσογείων 321, Χαλάνδρι, 152 31, Αθήνα, Ελλάδα

🌐 [www.audiogroup.com.gr](http://www.audiogroup.com.gr)



810673-0010